

Stylesucks

KLEBEANLEITUNG

1. SCHRITT

FIXIEREN SIE MIT IHREN HÄNDEN ODER MIT KREPPBAND DAS TATTOO AN DER GEWÜNSCHTEN POSITION.

2.SCHRITT

LÖSEN SIE AN EINER ECKE DIE TRÄGERFOLIE UND ZIEHEN SIE ES LANGSAM VON DER ÜBERTRAGUNGSFOLIE BIS CIRCA EIN DRITTEL. HALTEN SIE IHR MOTIV MIT DER KLEBENDEN SEITE AN IHRE MARKIERUNG.

DRÜCKEN SIE NUN DAS MOTIV FEST MIT EINEN PLASTIKRAKEL AN DIE WAND.

3. SCHRITT

LÖSEN SIE NUN EINE ECKE DER DURCHSICHTIGEN ÜBERTRAGUNGSFOLIE UND ENTFERNEN SIE DIESE LANGSAM, IN EINEM MÖGLICHST FLACHEN WINKEL, VOM MOTIV AB.

4. SCHRITT

SOLLTEN SICH EINZELNE STELLEN IHRES MOTIVES BEIM ABZIEHEN MIT VON DER WAND LÖSEN, DRÜCKEN SIE DAS MOTIV VORSICHTIG, ABER DRUCKVOLL WIEDER ZURÜCK AN DIE WAND UND WIEDERHOLEN SIE DIESEN SCHRITT GGF.

5. SCHRITT

NUN KÖNNEN SIE DIE FOLIE LANGSAM VOM MOTIV ENTFERNEN. FIXIEREN SIE DIE FILIGRANEN TEILE DES MOTIVES NOCH EINMAL MIT DEM FINGER UND SCHON IST IHRE WAND TÄTOWIERT.